

ZAMERANIE A MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ

ZAMERANIE:

Pri zameraní šírky uvedieme šírku od kraju zasklievacej lišty po druhý okraj zasklievacej lišty. Výška sa zameriava podobne, pridáme najviac 30mm pre horný PVC úchyt a dole pre spodný úchyt, prípadne LUX. Stranu ovládania volíme podľa potreby, obvykle na opačnej strane ako je kľučka okna.

MONTÁŽ:

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

- Križový nástavec a AKU- vrtáčku
- Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

- žalúziu rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstihli silón, rebríček alebo šnúrku
- žalúziu pri montáži neroztahujeme, uvoľníme len šnúrku prípadne silón
- príbalenými skrutkami (UNI 3,5x20, TEX 3,5x22) pripevníme PVC úchyt na krídlo okna- montáž nad zasklievaciu lištu.
- následne naň upevníme žalúziu
- žalúziu spustíme nadol, aby sme si mohli poznačiť miesto pre spodný úchyt prípadne LUX na silón
- do pripevneného kovového (PVC) luxu vložíme valček so silónom a napneme silón

